


PH-2600 4.3 吋影像免持對講室內機操作說明



按鍵說明



: 管理員直撥鍵



: 接聽鍵




: 開鎖鍵



: 備用鍵 (視現場需要使用)

操作說明

呼叫警衛: 請直接按下  。

接聽來電: 請按下  鍵。

開樓下大門: 先按接聽後, 於接聽狀態下按下  鍵即可開鎖

附加功能: 按下  鍵即可 (如叫梯或直接開鎖等, 視現場規劃)