


PH-67/67C 玄關機操作說明



☆☆ 操作方式 ☆☆

- 1、按下呼叫鍵即可呼叫通話
- 2、通話 2 分鐘後自動掛斷